



## SÄLEKAIHTIMEN HOITO- JA KÄYTTÖOHJE

- Säleiden säätely tapahtuu säätötankoa pyörittämällä oikealle/vasemmalle.
- Nostettaessa säleiden on oltava avattuna.
- Kaihdin nostetaan ylös naruista vetämällä.
- **Pinta-asennettu** kaihdin lukittuu automaattisesti haluttuun kohtaan.
- **Pinta-asennettu** kaihdin lasketaan vetämällä ensin naruista ylös ja viemällä naruja verhon keskisuuntaan. Tämän jälkeen verho voidaan laskea varovasti naruja vapauttamalla.
- **Väliasennettu** kaihdin lukitaan kiertämällä nostonaru narupitimen ympärille ja lasketaan vapauttamalla nostonaru narupitimestä.

Suurten ja painavien sälekaihtimien liallista ylös ja alas vetämistä on hyvä välttää, jolloin nostonarut eivät rasitu ja sälekaihdin kestää hyväkuntoisena pitkään takuuajan jälkeenkin.

Ikkunan väliin asennettavat kaihtimet eivät vaadi mitään erityisiä hoito- tai huoltotoimenpiteitä. Pölyhuiskalla pyyhkiminen ikkunan pesun yhteydessä riittää.

Haluttaessa sälekaihtimet voidaan puhdistaa pölynimurilla verho-sulaketta apuna käyttäen tai nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä pesuaineita.

Pinta-asennetut sälekaihtimet vaativat kääntövaihteiston voitelun noin 2 vuoden välein. Voiteluaineena on käytettävä 100 % :sta silikonisprayta. Silikoni sumutetaan vaihteen rattaisiin.