

Integroidun sälekaihtimen hoito- ja käyttöohje

- Säleiden säätely tapahtuu säätönappia pyörittämällä oikealle/vasemmalle.
- Nostettaessa säleiden on oltava avattuna.
- Kaihdin nostetaan ylös naruista vetämällä.
- Kaihdin lukitaan haluttuun kohtaan.
- Narut kierretään säätimen ympärille
- Kaihdin lasketaan naruja vapauttamalla.



Suurten ja painavien sälekaihtimien liiallista ylös ja alas vetämistä on hyvä välttää, jolloin nostonarut eivät rasitu ja sälekaihdin kestää hyväkuntoisena pitkään takuuajan jälkeenkin.

Ikkunan väliin asennettavat kaihtimet eivät vaadi mitään erityisiä hoito- tai huoltotoimenpiteitä. Pölyhuiskalla pyyhkiminen ikkunan pesun yhteydessä riittää.

Haluttaessa sälekaihtimet voidaan puhdistaa pölynimurilla verhosuulaketta apuna käyttäen tai nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä pesuaineita.

Lapsiturvallisuus

2014 EUstandardien EN 13120, EN 16433 ja EN16434 mukaiset vaatimukset sisäpuolisille kaihtimille.

Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta.

Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt ja muut huonekalut pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

Vapaana roikkuvat kaihtimen narut eivät saa olla alle 150 cm korkeudessa. Narut tulee kiinnittää narupaaluun.

Narupaalu asennetaan vähintään 150 cm korkeuteen lattiasta. Säätönarut tulee nostaa/kiristää narupaaluun siten, ettei löysiä kuristumisvaaran aiheuttavia naruja ja lenkkejä ole alle 150 cm lattiasta.

