



MARKIISIN ASENNUSOHJE

1. Aseta markiisi asennuspaikan eteen. Tarkista kannakkeiden paikat sivusuunnassa. Kannake tulee asentaa niin lähelle käsivarren kiinnityspaikkaa nelikulmaputkella kuin mahdollista seinän rakenteen mukaisesti.

Kannake on suositeltava sijoittaa käsivarren ulkopuolelle. Kannake on toimivuuden vuoksi hyvä asentaa niin lähelle käsivartta kuin mahdollista ei kuitenkaan yli 30 sentin päähän käsivarren kiinnityksestä.

Puutalossa kannattaa kannakkeet varmuuden vuoksi kiinnittää talon rungon kohtiin, paikannat ne varmimmin naulojen sijainnista.

Vaihtoehtoisesti voidaan kannakkeet kiinnittää kattoon/kattotuoleihin.

2. Kiinnitä kannakkeet ruuveilla. Kannakkeiden paikka korkeussuunnassa riippuu markiisin halutusta kaltevuuskulmasta sekä lattian ja etuprofiilin välisestä etäisyydestä.

Suosittelemme on vähintään 15 asteen kaltevuutta hyvän toimivuuden takaamiseksi.

3. Kiinnitä kaikki kannakkeet samalla tavalla. Varmista kannakkeiden sijainti vatupassilla tai laserilla.

4. Nosta markiisi ylös ja aseta kiinnitä kannakkeisiin. Säädä markiisin paikka sivusuunnassa halutuksi.

HUOM! Markiisia ei saa koskaan avata ennen kuin lukkoruuvit ovat paikoillaan ja kiristettyinä.

5. Veivaa markiisi kokonaan auki. Käsivarsien kaltevuus säädetään halutuksi. Katso, että etuprofiili on vaakasuorassa kun kaltevuus on säädetty.