



OSIO

RULLAVERHON MITTAUSOHJE

- Rullaverhon voi asentaa seinään tai kattoon.
- Mekanismi on n. 5 cm kangasta leveämpi.
- Rullaverho mitoitetaan usein peittämään myös ikkunalistat.
- Leveysmitan voi ilmoittaa joko kankaanleveytenä tai piikki-piikkimittana.
- Mikäli verho asennetaan syvennykseen ilmoitetaan piikki-piikki mitta.
P-P mitta = syvennyksen leveys – 10 mm.

