



## IKKUNAMARKIISIN ASENNUSOHJE

1. Aseta markiisi asennuspaikan eteen. Mittaa markiisi ja siirrä mitta seinälle.
2. Kiinnitä kannakkeet ruuveilla.
3. Kiinnitä kaikki kannakkeet samalla tavalla. Varmista kannakkeiden sijainti vatupassilla tai laserilla.
4. Nosta markiisi ylös ja kiinnitä kannakkeisiin. Säädä koteloidun markiisin paikka sivusuunnassa halutuksi.

HUOM! Markiisia ei saa koskaan avata ennen kun lukkoruuvit ovat paikoillaan ja kiristettyinä.

5. Mittaa käsivarsien asennuspaikat.

Etuprofiili ei saa nousta kangasputken yli.

Asenna käsivarret siten, että käsivarsi vetää kangasta alaspäin.  
Asenna käsivarret etuprofiiliin.

Veivaa markiisi kokonaan auki.  
Varmista että etuprofiili on vaakasuorassa kun käsivarret on asennettu.



