



OSIO

MARKIISIN ASENNUSOHJE

1. Aseta markiisi asennuspaikan eteen. Tarkista kannakkeiden paikat sivusuunnassa. Kannake tulee asentaa niin lähelle käsivarren kiinnityspaikkaa nelikulmaputkella kuin mahdollista seinän rakenteen mukaisesti.

Kannake on suositeltavaa sijoittaa käsivarren ulkopuolelle. Kannake on toimivuuden vuoksi hyvä asentaa niin lähelle käsivartta kuin mahdollista, ei kuitenkaan yli 30 cm päähän käsivarren kiinnityksestä.

Puutalossa kannattaa kannakkeet varmuuden vuoksi kiinnittää talon rungon kohtiin, paikannat ne varmimmin naulojen sijainnista.

Vaihtoehtoisesti kannakkeet voidaan kiinnittää kattoon/kattotuoleihin.

2. Kiinnitä kannakkeet ruuveilla. Kannakkeiden paikka korkeussuunnassa riippuu markiisin halutusta kaltevuuskulmasta sekä lattian ja etuprofiilin välisestä etäisyydestä.

Suosittelemme vähintään 15 asteen kaltevuutta hyvän toimivuuden takaamiseksi.

3. Kiinnitä kaikki kannakkeet samalla tavalla. Varmista kannakkeiden sijainti vatupassilla tai laserilla.

4. Nosta markiisi ylös ja kiinnitä kannakkeisiin. Säädä markiisin paikka sivusuunnassa halutuksi.

HUOM! Markiisia ei saa koskaan avata ennen kun lukkoruuvit ovat paikoillaan ja kiristettyinä.

5. Veivaa markiisi kokonaan auki. Käsivarsien kaltevuus säädetään halutuksi. Katso, että etuprofiili on vaakasuorassa kun kaltevuus on säädetty.