



## RULLAVERHON ASENNUS- JA HOITO-OHJE

Rullaverhot asennetaan kannakkeilla, jotka sopivat sekä seinään että kattoon.

1. Kiinnitä kannakkeet niin, että verho pääsee liikkumaan vapaasti niiden välissä.
2. Jätä kummallekin puolelle tilaa noin 2 mm.
3. Laita verho paikoilleen rullalle käärittynä.
4. Jousimekanismilla varustetut verhot ovat esikiristettyjä, eivätkä vaadi erillistä kiristystä.
5. Jos jousi kaipaa kiristämistä, vedä verhoa alas muutama kierros, irroita vasemmasta kannakkeesta, kierrä takaisin rullalle ja palauta takaisin kannakkeeseen.
6. Jos jousi kaipaa löysentämistä, irroita verho vasemmasta kannakkeesta, kierrä sitä auki muutama kierros ja palauta avoimena takaisin kannakkeeseen.
7. Ketjukäyttö ei vaadi kiristystä. Verho liikkuu parhaiten kun ketjua käytetään pystysuorassa.

### **Hoito**

Puhdistus tapahtuu kevyesti harjasuuttimella imuroimalla tai harjaamalla. Aktiivinen käyttö vähentää verhon pölyyntymistä.

Jos pinttynyt lika kaipaa rätillä puhdistamista, laita pesuveteen hieman tiskiainetta, pyyhi nihkeällä rätillä ja sen jälkeen kuivalla kankaalla. Verhokangas ei saa kastua. Ota mielellään verho pois kannakkeilta puhdistuksen ajaksi ja anna täysin kuivua avonaisena tasaisella alustalla.

### **Huomio**

Pidä kaihtimen vetonarut ja ketjut poissa lasten ulottuvilta kuristumisvaaran välttämiseksi!