

1 Puhdistus

- Vedä kaihdin alas, ja jos kyseessä on säle, käännä säleet kiinni kupera puoli parvekkeelle päin.
- Käytä kaihtimen puhdistamiseen pölyhuiskaa tai imurin harjasuulaketta.
- Imuroidessa harjasuulakkeella käytä pientä imutehoa ja liikuttele harjaa rauhallisesti.
- Älä vesipese.
- Puhdista kaihdin paikallaan, ei tarvitse irroitusta.

2 Huolto

Kaihdin on huoltovapaa ja eikä vaadi rasvausta tai muutakaan huoltoa normaalin puhdistuksen lisäksi.

3 Käyttö

Nosta ja laske kaihdinta RAUHALLISIN liikkein vedinlistasta joko käsin tai siirtokepin avulla. Säleiden kulmaa säädetään kiinnityslistassa olevalla säätörullalla.

